

UWAGA:

- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlanych –
– montażowych należy wykonać przekroje kontrolne, celem ustalenia
różnego posadowienia istniejącego uzbrojenia na trasie proj. kanalizacji.
- 2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym
roboty wykonać ręcznie pod nadzorem gestorów sieci
- 3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej
kanalizacji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) Osadnik i separator montować wg instrukcji montażu producenta
- 5) Rzędne wlotów studzienek kanalizacyjnych należy
dostosować do istniejącego terenu lub zgodnego
z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
- 6) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć
- 7) Zamieszczone współrzędne studni są współrzędnymi matematycznymi

