

- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy wykonać przepływy, kontrole, celem ustalenia rzędnę posadowienia istniejącego uzbrojenia na trasie proj. kanalizacji.
- 2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora sieci
- 3) Istniejące uzbrojenie na trasie wkomponować kanalizację należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) Osadnik i separator montować wg instrukcji montażu producenta
- 5) Rzędnę wlotów studzienek kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
- 5) W przypadku uszkodzenia złuku geodezyjnego należy go odtworzyć

Zamieszczone współrzędne studni są współrzędnymi matematycznymi

